

MUOVIMATTO KUIVIIN SISÄTILOIHIN

Alustan

Valmistelu:

Lattiasta poistetaan vanhat pinnoitteet. Betonilattian pinnan pitää olla luja, kuiva ja puhdas tartuntaa haittaavista aineista. Uudisrakenteissa sementtiliima pitää poistaa ja pintamateriaalivalmistajan ohjeita on seurattava alustan suhteellisessa kosteudessa.

Pohjustus:

Alusta pohjustetaan 1:1 ohennetulla PCI-Gisogrund – pohjusteella

Tasoitus:

Jos kohteeseen asennetaan lattialämmityskaapeli tai lämpömatto, kiinnitetään se huolellisesti pohjustettuun alustaan.

Kaapeli peitetään itsetasoittuvalla PCI Periplan CF 35 (2-35 mm), PCI OSP 31 (0-10mm) tasoitteella. Tasoite on kävelynkestävä ~3 h kuluttua. Jos pinta kaipaa viimeistelyä se voidaan tehdä pastamaisella PCI STL-39 tasoitteella (0,5-50mm) mattakostealle CF35/OSP31 pinnalle ilman pohjustusta. Jos alusta on täysin kuivunut välipohjustus 1:1 ohennetulla PCI Gisogrund pohjusteella.

Maton kiinnitys:

Muovimatto kiinnitetään PCI UFX 382 tai PCI UKL 302 mattoliimalla PCI Periplan CF35 päälle 3vrk kuluttua ja PCI OSP31 päälle 1 vuorokauden kuluttua tasoituksesta.

Mahdollinen lattialämmitys kytketään päälle ~24h kuluttua saumauksesta 20 °C ja nostetaan varovasti lämpöä 5 °C /h aina 30 °C saakka. Varmista, että lämpötila lämmitysjärjestelmässä ei nouse yli 40 °C.