

## VALEMOSAIIKIN SAUMAUS PCI NANOFUG-SAUMALAASTILLA

### Saumaus:

PCI - Nanofug ja PCI Nanofug Premium soveltuvat hienojakoisuutensa vuoksi hyvin ns. valemosaikkilaatoille.

Valemosaikkilaatat on tarkasteltava aina tapaus kerrallaan. Joitakin laattatyyppejä ei ole edes tarkoitettu ”saumattavaksi yli”, vaan ainoastaan laattojen väli saumataan.

Valesauma voi olla hyvin imukykyinen ja tällöin ne on kostutettava reilusti vedellä. PCI Nanofug levitetään ns. epoksi-kumilla (kova saumakumi) niin, että sauma täyttyy laatan pinnan tasolle. Saumalaastin koostumusta voi vähän muokata laattatyypin mukaan, mutta vesimäärän tulee pysyä ohjeen mukaisena.

.

### Pesu:

Laatan pesussa on oltava erityisen huolellinen ja sauman pinnan kuivuttua pinta tasataan ns. ”**karhunkielellä**” eli **karkealla hankausliinalla**. **Tässä vaiheessa ei käytetä vettä!!**

Laattasauman imukyvystä ja olosuhteista riippuen sauman pinta muotoillaan varovasti 0,5 – 1,5 h kuluttua nahkean kostealla sienellä ja pinnan lopullinen puhdistus määrällä sienellä 2-3 h kuluttua.

Laattasauman lopullisen lujuuden parantamiseksi on hyvä jälkikastella saumat 4-5 h kuluttua esimerkiksi suihkepölyllä tai määrällä sienellä/rätillä

Tämä on yleisohje ja jokaista valemosaikkityyppiä pitää tarkastella erikseen.